









Instrukcja montażowa

BRASS Komoda 2D3S







001	1563	382	16	1	2/2
002	1531	362	16	1	2/2
003	764	362	16	1	2/2
004	764	362	16	1	2/2
005	713	362	16	1	2/2
006	713	362	16	1	2/2
007	519	360	16	2	1/2
008	636	470	16	1	1/2
009	636	470	16	1	1/2
012	470	210	16	3	1/2
013	404	100	16	3	1/2
015	519	60	16	2	1/2
016	300	100	16	3	1/2
017	300	100	16	3	1/2
020	461	60	16	1	1/2
021	99	120	16	1	1/2
022	1601	84	18	1	2/2
023	1432	60	18	1	2/2
024	761	84	18	1	2/2
025	761	84	18	1	2/2
026	747	84	18	1	2/2
027	747	84	18	1	2/2
028	747	66	18	1	2/2
029	747	66	18	1	2/2
030	382	84	18	1	2/2
031	382	84	18	1	2/2
032	232	60	18	2	2/2
033	734	542	2,5	2	1/2
034	734	477	2,5	1	1/2
035	306	428	2,5	3	2/2



Akcesoria:

58x f1 Ø8x30	37x r1 15x12		33x r16 Ø5x24	26x p9 Ø4x30
7x k1	3x n221.01		82x p25 Ø3.5x16	4x r23
2x f3	4x a111		4x b104	2x n14
2x n41 Ø84x84x14	2x p17 Ø6.0x50		28x l1	16x s4
14x s2	1x z1		5x c82	8x f13 Ø8x20
8x f6	8x d1		8x p21 Ø4.0x30	15x l2
2x n121.03	30x p52 Ø3x16		4x n260.01	6x s1
3x lb-300	12x e1 Ø7x50			





1

r1	f1	f13	f6	k1
x18	x38	x8	x8	x5




2

r1	f1	r16	r23	n221.01	p25	d1	c82	p9
x6	x6	x17	x4	x3	x3	x4	x3	x6




3

f1	r1	d1	p25	lb-300	r16
x14	x13	x4	x18	x3	x8




4

r16	b104	c82	p9	a111	p25	k1
x8	x4	x2	x4	x4	x8	x2




5



6




p21	n41
	
x8	x2




7

e1

x2






8




9

e1


x4




10




11





12





13






14




15



16




17




18

l1	p25	l2	n260.01
x25	x10	x6	x4




19

p17	f3	n14	p25
x2	x2	x2	x4




20




21

e1
x6




22




23



l2	p25	p52
x9	x9	x30



24















25







26

s2	s4	s1
x14	x16	x6







HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötelemekeket

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα