









Instrukcja montażowa

BRASS Szafa 4D






Kod	Wymiary				Pakiet
001	2015	560	16	1	2/3
002	2015	560	16	1	2/3
003	1080	580	16	1	1/3
004	1462	470	16	1	3/3
005	1462	470	16	1	3/3
006	1048	560	16	1	1/3
007	1048	560	16	1	1/3
008	1048	400	16	1	1/3
009	413	470	16	1	3/3
010	413	470	16	1	3/3
013	1048	60	16	1	1/3
016	120	99	16	1	1/3
017	2012	84	18	1	3/3
018	2012	84	18	1	3/3
019	1998	84	18	1	3/3
020	1998	84	18	1	3/3
021	1998	66	18	1	3/3
022	1998	66	18	1	3/3
023	1118	84	18	1	2/3
024	949	60	18	1	1/3
025	580	84	18	1	2/3
026	580	84	18	1	2/3
027	430	60	18	2	1/3
028	1985	1078	2,5	1	2/3
030	1043			1	1/3
Akcesoria				1	1/3


Akcesoria:

36x f1 Ø8x30	36x r1 15x12		32x r16 Ø5x24	34x p9 Ø4x30
7x k1	8x n221.01		58x p25 Ø3.5x16	4x r23
2x f3	10x a111		10x b104	2x n14
2x n41 Ø84x84x14	2x p17 Ø6.0x50		35x l1	2x e1 Ø7x50
20x s2	1x z1		4x c82	16x f13 Ø8x20
4x f6	1x n302		8x p21 Ø4.0x30	4x l2
2x n121.03	2x s1		2x n301	




1

r1	f1	f13	f6	k1
x14	x4	x16	x4	x5




2

r16	b104	r1	f1	n221.01	p25	r23	k1
x10	x10	x8	x12	x8	x8	x4	x2





3

r1	f1	r16	n301	p25
x14	x13	x22	x2	x4




4

c82	p9	a111	p25
x4	x8	x10	x20




5




6


p21	n41
	
x8	x2




7





8




9





10






11



12




13






14

p25	n121.03
x9	x2





15

p17	f3	n14	p25
x2	x2	x2	x4






16

p25
x6















17








18

p25	n302	s2	s1
x2	x1	x20	x2







HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

SK.

POZOR! Nábytek musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötelemekeket

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα