







Instrukcja montażowa BRASS Witryna 1W1D



Kod	Wymiary				Pakiet
001	2015	362	16	1	2/3
002	2015	362	16	1	2/3
003	607	382	16	1	1/3
004	575	361	16	3	1/3
005	575	361	16	2	1/3
006	636	470	16	1	1/3
010	575	60	16	1	1/3
011	1988	603	2,5	1	2/3
012	2012	84	18	1	2/3
013	2012	84	18	1	2/3
014	1998	84	18	1	2/3
015	1998	84	18	1	2/3
016	1998	66	18	1	2/3
017	1998	66	18	1	2/3
018	645	84	18	1	1/3
019	84	382	18	1	1/3
020	84	382	18	1	1/3
021	476	60	18	1	1/3
022	60	232	18	2	1/3
023	1239	470	16	1	3/3
Akcesoria				1	1/3



Akcesoria:

29x f1 Ø8x30 	28x r1 15x12 	24x r16 Ø5x24 	28x p9 Ø4x30 
6x k1 	6x n221.01 	32x p25 Ø3.5x16 	4x r23 
1x f3 	4x a111 	4x b104 	1x n14 
2x n41 Ø84x84x14 	1x p17 Ø6.0x50 	30x l1 	28x s4 
10x s2 	1x z1 	2x c82 	16x f13 Ø8x20 
4x f6 	12x d1 	8x p21 Ø4.0x30 	2x l2 
2x n121.03 			





1

r1	f1	r16	f13	f6	k1	r23
						
x16	x13	x6	x16	x4	x4	x4











2

r1	f1	r16	n221.01	p25	d1
					
x12	x16	x8	x6	x6	x12




3



r16	b104	c82	p9	a111	p25	k1
x10	x4	x2	x4	x4	x8	x2




4





5




6




7




8




9







10





11







16













R







17

s2	s4
x10	x28







HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα