









Instrukcja montażowa


BRASS Witryna niska 1D1W






Kod	Wymiary				Pakiet
001	1367	362	16	1	2/2
002	1367	362	16	1	2/2
003	1316	362	16	1	1/2
004	1086	382	16	1	1/2
005	1054	362	16	1	1/2
006	519	362	16	1	1/2
007	519	360	16	5	1/2
008	636	470	16	1	2/2
011	519	60	16	1	2/2
012	519	60	16	1	2/2
013	99	120	16	1	2/2
014	1364	84	18	1	2/2
015	1364	84	18	1	2/2
016	1350	84	18	1	2/2
017	1350	84	18	1	2/2
018	1124	84	18	1	2/2
019	1350	66	18	1	2/2
020	1350	66	18	1	2/2
021	955	60	18	1	1/2
022	382	84	18	1	1/2
023	382	84	18	1	1/2
024	232	60	18	2	1/2
025	1337	542	2,5	2	2/2
026	1239	470	16	1	2/2
Akcesoria				1	1/2




Akcesoria:

36x f1 Ø8x30		33x r1 15x12		29x r16 Ø5x24		28x p9 Ø4x30	
7x k1		5x n221.01		34x p25 Ø3.5x16		4x r23	
2x f3		4x a111		4x b104		2x n14	
2x n41 Ø84x84x14		2x p17 Ø6.0x50		25x l1		40x s4	
10x s2		1x z1		2x c82		8x f13 Ø8x20	
6x f6		20x d1		8x p21 Ø4.0x30		4x l2	
2x n121.03		4x e1 Ø7x50		2x s1		4x n260.01	






1

r1	f1	f13	f6	k1	n221.01	p25
						
x18	x20	x8	x6	x5	x5	x5






2

r1	f1	r16	d1	r23
				
x15	x16	x19	x20	x4





3

r16	b104	c82	p9	a111	p25	k1
x10	x4	x2	x4	x4	x8	x2




4








5

p21	n41
x8	x2




6







11




12





13





14






15





16






17



18















19





20

s2	s4	s1
x10	x40	x2







HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötelemekeket

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα