











Ø10

Instrukcja montażowa


REG 1W1D1S RIVA




Kode	Ausmaß			Anzahl	Paket
001	2006	381	16	1	1/3
002	2006	381	16	1	1/3
003	528	412	16	1	1/3
004	470	376	16	2	1/3
005	470	375	16	2	1/3
006	413	160	16	1	1/3
007	350	160	16	1	1/3
008	350	160	16	1	1/3
009	526	60	16	1	1/3
015	1252	488	2,5	1	3/3
020	800	488	2,5	1	3/3
021	352	431	2,5	1	3/3
071	1210	500	18	1	3/3
072	500	234	18	1	2/3
079	500	550	18	1	2/3
081	524	410	44	1	1/3
092	395	60	32	1	1/3
093	395	60	32	1	1/3
Zubehör				1	1/3




Akcesoria:



30x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	22x r1 15×12 	22x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	8x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
6x k1 	2x n221.01 	29x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x n260.01 
1x f3 	1x lb-350 	5x b119 	1x n14 
5x a144 	1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	40x l1 	26x s4 
16x s2 	1x z1 	3x c15 	2x j2 $\varnothing 4 \times 9$ 
4x j8 $\varnothing 4 \times 25$ 	8x d1 		




1



2





3




4


c15	p25	a144	j8	r16	j2
					
x3	x10	x5	x4	x4	x2




5






6





7







8








9



10




11




12

L





R





13

e1
x4




14





15






lb-350 p25
x1 x6








16














17



18







UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balik neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związane z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojení s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types of wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.